



# INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS - MODEL SST

(Please save for future reference)

## INTRODUCTION

Your Model SST Drinking Water System 1 will provide a special outlet for safe, great tasting water for your home, cottage, boat or RV at a fraction of the cost of bottled water. It can be used on municipal or untreated drinking water sources. The self disinfecting, silver impregnated ceramic cartridge traps and kills harmful bacteria >99.99999% (ie. E. coli, Coliforms and Faecal Coliforms), traps protozoan cysts >99.9% (i.e. Giardia and Cryptosporidium) and filters particulates as small as 0.3 micron (absolute). The activated carbon core reduces chlorine and unpleasant tastes and odours. The cartridge is cleanable and reusable. Note: Contaminants reduced by this filter are not necessarily in your water.

**Warning:** Individuals requiring water of special/specific microbiological purity should follow the advice of their doctor or local health unit.

Cartridge Life: The cartridge should be replaced when:

1. The cartridge gauge (703-4) can be passed over the width of the ceramic as a result of cleaning.
- or 2. After 12 months or 1000 US gal / 3785L.

Cartridge life is directly related to your water conditions, volume of water filtered and frequency of cleaning.

**Note:** If water contains excessive sediment, install a Rainfresh Whole House Sediment Filter (FC100, FC150, FC300, FC350, FC355 or BH010) on the main cold water line to protect all fixtures and appliances. Use on cold water supply only.

**Maximum Working Pressure:** 75 psi / 5.2 bar / 517 kpa. If exceeded, install a pressure regulator. Most pump systems operate between 20 and 40 psi. We recommend increasing the pressure range to 30 to 50 psi. Greater pressure means faster water flow and less frequent cartridge cleanings.

**Maximum Operating Temperature:** 100°F / 38°C.

**Rated Service Flow:** 1 US. gpm / 3.8 Lpm

System and installation shall comply with applicable state and local regulations.

## INSTALLATION (Read carefully before proceeding)

This kit is complete with cartridge, faucet assembly and all necessary fittings to install the unit below the counter. **DO NOT ADD/REMOVE COMPONENTS (EXCEPT AS IN \*Note BELOW) DURING INSTALLATION AS THIS WILL VOID WARRANTY AND COULD RESULT IN LEAKAGE.** The saddle valve 1008-1 can be installed on copper or rigid CPVC pipe from 3/8" O.D. to 7/8" O.D. diameter.

**\*Note:** If your cold water line is other than described, use fittings (not included) that adapt the pipe size to 1/4" compression, or contact Envirogard for assistance.

### Mounting The Faucet

A ceramic disc quarter-turn faucet is included with the system (see Fig. 4). The faucet comes with three 48" tubes attached. The RED tube carries water from the cold water pipe to the faucet. Water only flows to the filter (WHITE tube) and from the filter to the spout (BLUE tube) when the handle is in the ON position. This design allows the filter housing to be easily brought up into the sink for cartridge cleaning at any time when the handle is in the OFF position. The faucet spout swivels, allowing it to be pushed aside when washing dishes, etc.

1. Position faucet 740-0 on counter top beside sink where it will not be obstructed from above or below and ensure that the spout 740-4 will extend over the edge into the sink. Mark the location and drill a 1" hole (Note: The faucet may also be installed in the sink sprayer hole if available). Insert faucet shank and tubing through chrome escutcheon plate 740-5 and escutcheon washer 740-6 and then through the countertop. Install brass lock nut 740-7 from under the countertop and tighten lock nut securely with a wrench making sure the faucet handle is in the desired position above the counter.

### Installing the Self-Piercing Saddle Valve and Attaching Red Pressure Rated Tube

2. **Caution:** Before installing Saddle Valve 1008-1, ensure piercing needle does not protrude beyond the rubber gasket. Failure to do this may result in damage to the piercing needle. Assemble saddle valve 1008-1 with enclosed bolts. Orient saddle valve to that compression threads point as closely towards faucet as possible. Tighten bolts evenly and firmly keeping brackets parallel and gasket compressed. **DO NOT PIERCE THE COLD WATER PIPE AT THIS TIME.**
3. Position free end of pressure rated red tube so that it can be attached to saddle valve (1008-1) without pulling or kinking and carefully cut off excess with a sharp knife. Connect free end of pressure rated red tube to saddle valve compression fitting parts illustrated in Fig. 1. Slide nut 726-0 and sleeve 1008-3 onto end of tube as shown. Then push tube insert 1603 into end of tube. Push tube into end of fitting and holding firmly in place, securely tighten nut 726-0 while holding saddle valve 1008-1 with another wrench. Do not be afraid of overtightening these compression connections.

Fig. 1





Fig. 2



### **Blue and White Tube Connections To Unit**

4. Connect swivel fitting 724-0 to end of 48" blue tube using compression fitting parts as shown in Fig. 1. **DO NOT SHORTEN THE BLUE OR WHITE TUBES** as the length allows the case to be taken into the sink for cartridge cleaning.
5. Disassemble case, cap and cartridge assembly and discard packing from around the cartridge. Make sure cap "O" ring 702-0 is properly seated before proceeding. Re-assemble by inserting threaded stem of cartridge through the cap (see Fig. 2) making sure that the rubber gasket 703-2 is on the stem to seal between the cap and the top of cartridge. Install the plastic wing nut 703-3 onto the cartridge stem. Once started, turn the cap and the cartridge upside down and spin the cap till it reaches the ends of the threads. **DO NOT** use excessive torque attaching the cap to the cartridge, 1/4 to 1/2 turn after ends of threads are reached is usually sufficient to provide good compression on the gasket. Disassemble swivel fitting 724-0 by pulling away knurled bottom from upper portion with a twisting action. Tighten the knurled bottom firmly by hand to the cartridge stem while holding the cartridge, **NOT** the cap. Again, **DO NOT** apply excessive torque.
6. Thread fitting 725-0 onto nipple on bottom of case 700-0. NOTE: This is a metal to plastic connection, excessive torque could damage threads. **TAKE CARE NOT TO CROSS THREAD.** Connect the 48" white tube to fitting 725-0 using compression fitting parts as shown in Fig. 1. Assemble the cap and cartridge to the case. Do not overtighten as the "O" ring used in the cap is self sealing with a minimum of pressure.
7. Fasten mounting bracket 713-0 in a convenient location to the cupboard wall with at least 14" of clearance from the bottom of cupboard, so white & blue tubes are not kinked.
8. With a twisting motion reconnect upper and lower portions of swivel fitting 724-0 and place filter in the mounting bracket.

### **Starting Up**

9. Make sure faucet handle is in the off position. Turn saddle valve handle clockwise as far as it will go. **YOU HAVE NOW PIERCED THE PIPE AND CLOSED THE SADDLE VALVE.** Now turn handle back until it stops to fully open the valve. Check for leaks under the counter. Turn on faucet handle and check for leaks around the case, cap and tube connections. Tighten connections where necessary. Allow unit to run for 10-20 minutes to flush and clear the water.

### **Regular Operation**

1. **NOTE:** When the faucet is turned off during regular operation water will drip for a short time from the spout until pressure in the filter cannister drops to zero. This is normal and due to the "easy cartridge cleaning" design of the unit.
2. After any period of non use greater than 24 hours, it is recommended to flush the unit for a minute or two before use.

### **Cleaning the Cartridge (Please wear rubber gloves)**

**Note:** Ceramic is fragile - handle carefully. The water flow will slow periodically due to build-up of particulates on the ceramic cartridge. To clean, lift case assembly into sink, disconnect swivel fitting 724-0 and unscrew cap/cartridge assembly from case. Holding body of cartridge in palm of hand, scrub lightly and evenly under running water with abrasive screen pad (811-0) provided until original colour of ceramic reappears. (See fig.3) Do not hold cartridge by the mounting cap. **DO NOT USE SOAPS OR DETERGENTS.** Cartridge may be cleaned many times until cartridge gauge 703-4 can be passed over width of the ceramic.

**Fig. 3**



### **Maintenance**

1. Freezing Temperatures: If filter is not used in winter or freezing temperatures are present, drain unit and lines. Remove cartridge from case and allow to air dry for 1-2 weeks before temperature drops below freezing. Store cartridge outside of case in a place where temperature is above freezing.
2. Excessive suspended matter such as silt in the water source can cause frequent cartridge cleaning and it is wise to prefilter the water. A Rainfresh Whole House Sediment Filter (Models FC100, FC150, FC300, FC350, FC355 or BH010) installed after your pump and pressure tank will protect all plumbing fixtures, appliances and minimize 1S cartridge cleanings.
3. Protect filter from sunlight. Not intended for outdoor use.

Tested and Certified by CSA International to NSF/ANSI Standard 53 for reduction of Cyst (e.g. Cryptosporidium & Giardia) and to NSF/ANSI Standard 42 for reduction of chlorine, taste & odour.




The standards referenced above evaluate products for use with disinfected waters.

Additional testing and verification for reduction of bacteria, cyst and particulates performed by independant laboratory.

**Limited Warranty**

Envirogard system housings are warranted, to the original Consumer purchaser/owner, for a period of five (5) years, from the date of purchase, against defects in materials or workmanship. O-rings, faucet and installation fittings are warranted for a period of one (1) year from the original date of consumer purchase. The Companies obligation under this warranty shall consist of repair, replacement or credit, at its option, of any part found by the Company inspection to be defective, provided that the product has not been misused, abused, altered or damaged as determined by the Company and provided that only approved Envirogard/Rainfresh replacement cartridges have been used in the housings. This warranty does NOT apply to the replacement cartridge(s), which by nature will diminish in performance through normal use and require(s) regular replacement. This warranty does NOT cover, and is intended to exclude, any liability on the part of Envirogard for any incidental damages, consequential damages, labour charges or any other costs incurred in connection with the purchase, installation, use, maintenance or repair of the water filter whether under this warranty or any other warranty implied by law. Some provinces/states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from province to province/state to state. This warranty applies only to water filters/systems purchased in Canada or the U.S.A.

Part No.	Description	Qty
1S	Ceramic cartridge	1
700-0	Case	1
701-0	Cap	1
702-0	Cap "O"- ring	1
703-2	Cartridge gasket	1
703-3	Cartridge wing nut	1
703-4	Cartridge gauge	1
704-1	Swivel fitting 0- ring	1
713-0	Mounting bracket & screws	1
724-0	Swivel fitting 1/4"	1
725-0	Angle Adaptor 3/8" FPT x 1/4" compression fitting	1
726-0	Compression nut 1/4"	3
740-0	Faucet complete	1
740-1	Faucet Body, Shank, Tubing	1
740-2	Spout Nut	1
740-3	Spout Locking Clip	1
740-4	Spout	1
740-5	Chrome Escutcheon Plate	1
740-6	Escutcheon Washer	1
740-7	Lock Nut	2
740-8	Rubber Tube Holder	1
811-0	Cleaning pad	1
1008-1	Saddle valve complete	1
1008-3	Sleeve 1/4"	3
1040-2	Ceramic Disc Cartridge	1
1040-5	Chrome Cartridge Cover	1
1040-6	Handle Assembly Complete	1
1040-7	Spout O-rings	2
1603	Brass Insert 1/4"	3



Thank you for purchasing one of our Drinking Water Systems. We are committed to ensuring that you are totally satisfied. If you have any problems, don't go back to the store, please contact us !

Help Line: 1-800-667-8072 Toronto & Area: (905) 884-9388  
Web Site: www.rainfresh.ca



**ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED**  
446 MAJOR MACKENZIE DR. E., UNIT 6, RICHMOND HILL, ON L4C 1J2 CANADA  
P.O. BOX 64, RICHMOND HILL, ON L4C 4X9 CANADA

© Copyright • Envirogard Products Limited 2008 • All rights reserved



## INSTRUCTIONS DE POSE ET DE FONCTIONNEMENT - MODÈLE SST

### INTRODUCTION

Votre purificateur d'eau SST vous permet d'obtenir une eau saine au bon goût à une fraction du coût de l'eau en bouteille, que vous soyez à la maison, au chalet, dans le bateau ou le VR. Il peut être utilisé sur une source d'eau municipale ou non traitée. La cartouche en céramique, qui est imprégnée d'argent et auto-stérilisante, tue les bactéries (coliformes, coliformes fécaux et e.coli) à plus de 99,99999% et capte les sporocystes (giardiase, cryptosporidie) et autres micro-organismes à plus de 99,9%. Elle capte aussi les particules mesurant aussi peu que 0,3 micron (degré de filtration absolu). Le noyau au charbon activé réduit le mauvais goût et les odeurs désagréables. La cartouche est nettoyable et réutilisable. Remarque: les contaminants éliminés ou réduits par ce filtre ne sont pas nécessairement présents dans votre eau.

**Mise en garde:** Les personnes qui ne peuvent consommer que de l'eau d'une pureté microbiologique spécifique devraient suivre les recommandations de leur docteur ou des services de santé de leur localité.

### La cartouche doit être remplacée :

1. dès que son diamètre est inférieur à l'ouverture du compas d'épaisseur (703-4)
- ou 2. après 12 mois d'usage ou ou 3785 L (1000 gallons US).

La durée de la cartouche dépend de la fréquence de nettoyage, de la qualité de l'eau et du volume d'eau filtré.

**Remarque :** s'il y a dans l'eau une quantité excessive de sédiments, installez un filtre à sédiments Rainfresh (FC100, FC150, FC300, FC350, FC355 ou BH010) sur la conduite principale de la résidence pour prévenir l'usure prématurée des appareils ménagers et de la plomberie.

**Pression de service maximale :** 75 lb/po2 (5,2 bars ou 517 kpa). Si la pression est supérieure à cette limite, installez un régulateur de pression. La plupart des systèmes à pompe ont une pression de service allant de 20 à 40 lb/po2. Nous recommandons d'accroître la pression entre 30 et 50 lb/po2 pour augmenter le débit et réduire la fréquence de nettoyage de la cartouche.

**Température de service maximale :** 100 °F / 38 °C

**Débit nominal :** 3,8 L/min (1 gal US/min)

Le système et son installation doivent être conformes aux règlements locaux en vigueur.

### INSTALLATION (lisez attentivement avant de procéder)

Cet ensemble comprend la cartouche, le robinet et toutes les fixations nécessaires à l'installation. **EFFECTUEZ L'INSTALLATION SANS ENLEVER NI AJOUTER DE COMPOSANT (SAUF TEL QU'INDIQUÉ DANS LA REMARQUE CI-DESSOUS), SANS QUOI LA GARANTIE SERA ANNULÉE ET IL POURRAIT Y AVOIR DES FUITES.** La valve à étrier (1008-1) peut être installée sur un tuyau en cuivre ou en CPVC ayant un diamètre extérieur de 3/8 à 7/8 po.

**\*Remarque :** si le tuyau de la canalisation principale ne répond pas aux critères ci-dessus, vous pouvez utiliser des raccords (non compris) pour joint à compression de 1/4 po, ou communiquer avec Envirogard pour obtenir de l'aide.

### Installation du robinet

Le système comprend un robinet à disque en céramique avec manette 1/4 tour (voir Fig. 4). Le robinet comporte trois tubes de 48 po. Le tube ROUGE sert à acheminer l'eau de la conduite d'eau froide au robinet. Pour que l'eau circule jusqu'au filtre (par le tube BLANC) et du filtre au robinet (par le tube BLEU), la manette du robinet doit être en position ouverte. Grâce à la longueur des tubes bleu et blanc, on peut facilement transférer le filtre dans l'évier pour nettoyer la cartouche, pourvu que la manette du robinet soit en position fermée. Comme le bec du robinet pivote, il peut être déplacé lorsque vous avez besoin d'espace pour laver la vaisselle dans l'évier.

1. Le robinet (740-0) doit être installé sur le comptoir près de l'évier. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace pour le filtre sous le comptoir et que le bec pivotant (740-4) projette au-dessus de l'évier. Marquez l'emplacement et percez un trou de 1 po. REMARQUE : le robinet peut aussi être installé dans le trou de la douche s'il y en a un. Insérez les tubes et la tige du robinet dans l'anneau décoratif (740-5) et la rondelle (740-6), puis dans le trou du comptoir. Sous le comptoir, installez l'écrou de laiton (740-7), puis serrez ce dernier avec une clé en vous assurant d'abord que le robinet est orienté dans la direction voulue sur le comptoir.

### Installation de la vanne à étrier et raccordement du tube haute pression

2. **Mise en garde:** avant d'installer la vanne à étrier (1008-1), assurez-vous que le poinçon ne dé passe pas du joint en caoutchouc, sans quoi vous risquez d'endommager le poinçon. Assemblez la vanne à étrier (1008-1) avec les boulons inclus. Orientez la vanne à étrier de façon que les filets de compression soient du côté du robinet. Vissez les boulons uniformément gardant les mâchoires parallèles et le joint comprimé.




Fig. 1



Fig. 2

3. Le tube rouge doit se raccorder à la vanne à étrier sans être tendu ni entortillé ; coupez l'excédant s'il y a lieu. Raccordez l'extrémité du tube rouge à la vanne à étrier (1008-1) à l'aide des pièces de raccord à compression illustrées à la figure 1. Glissez l'écrou (726-0) et le manchon (1008-3) sur le tube, puis insérez le tube en laiton (1603) dans le tube de plastique. Avec une clé, vissez l'écrou (726-0) sur le raccord de la vanne à étrier (1008-1) tout en la tenant avec une autre clé. Comme ces raccords à compression ne peuvent être endommagés par un serrage excessif, n'hésitez pas à les serrer très fort.

#### **Raccordement des tubes bleu et blanc**

4. Installez le raccord pivotant (724-0) à l'extrémité du tube bleu à l'aide des pièces de raccord à compression illustrées à la figure 1. **NE RACOURCISSEZ PAS LES TUBES BLEU ET BLANC**, car leur longueur vous permettra de transférer le filtre à l'évier pour le nettoyage de la cartouche.
5. Enlevez le capuchon du boîtier du filtre, sortez la cartouche et jetez l'emballage qui l'entoure. Assurez-vous que le joint torique (702-0) est bien installé avant de continuer. Faites passer la tige filetée de la cartouche à travers le capuchon (voir figure 2) en vous assurant que le joint de caoutchouc (703-2) est sur la tige pour assurer l'étanchéité du capuchon. Vissez l'écrou papillon en plastique (703-3) sur la tige de la cartouche jusqu'à la fin des filets. **NE SERREZ PAS TROP L'ÉCROU PAPILLON**. Une fois l'écrou complètement vissé, il suffit généralement d'un quart ou d'un demi-tour pour assurer un joint étanche. Démontez le raccord pivotant (724-0) en dévissant la partie moletée de la partie supérieure. En tenant la cartouche **et non le capuchon**, vissez la partie moletée à la main sur la tige de la cartouche. Ici encore, ne serrez pas excessivement.
6. Vissez le raccord (725-0) sur le mamelon au bas du boîtier (700-0). **REMARQUE:** comme il s'agit d'un joint métal sur plastique, ne le serrez pas trop pour ne pas endommager les filets. **VEILLEZ À NE PAS FOIRER LES FILETS**. Joignez le tube blanc au raccord (725-0) à l'aide des pièces de raccord à compression illustrées à la figure 1. Réinstallez le capuchon et la cartouche dans le boîtier. Ne serrez pas trop car le joint torique du capuchon est conçu pour seller le raccord avec un minimum de pression.
7. Fixez le support de filtre (713-0) au mur sous le comptoir, à au moins 14 po du sol, de façon que les tubes bleu et blanc ne s'entortillent et ne se pincent pas.
8. Vissez les sections supérieure du raccord pivotant (724-0) et placez le filtre dans son support.

#### **Mise en service**

9. Assurez-vous que la manette du robinet est en position fermée. Tournez la manette de la vanne à étrier en sens horaire jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tourner. **VOUS VENEZ DE PERCER LA CONDUITE D'EAU FROIDE ET DE FERMER LA VANNE À ÉTRIER**. Pour l'ouvrir, tournez la manette en sens antihoraire. Vérifiez s'il y a des fuites sous le comptoir. Ouvrez le robinet et vérifiez s'il y a des fuites au boîtier, au capuchon et aux points de raccord des tubes. Serrez tous les joints où il y a des fuites. Laissez le robinet ouvert pendant 10 à 20 minutes pour faire couler l'eau rincer le système.

#### **FONCTIONNEMENT NORMAL**

1. **Remarque:** une fois le robinet fermé, l'eau continuera à dégoutter du bec pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression dans le boîtier du filtre. **Cet écoulement normal** est causé par le système qui permet de transférer le filtre à l'évier pour nettoyer la cartouche.
2. Si le filtre n'est pas utilisé pendant plus de 24 heures, il est recommandé de laisser couler l'eau pendant une ou deux minutes avant d'en boire.

#### **NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE (portez des gants de caoutchouc)**


**Remarque: manipulez la cartouche délicatement, car elle est très fragile.** Le débit d'eau diminue à mesure que les particules s'accumulent sur la cartouche de céramique. Pour nettoyer la cartouche amenez le boîtier du filtre dans l'évier, débranchez le raccord pivotant (724-0) et dévissez le capuchon et la cartouche du boîtier. Tenez la cartouche dans la paume de la main et frottez-en la surface sous l'eau du robinet avec le tampon abrasif (811-0) fourni, jusqu'à ce que la couleur initiale de la céramique réapparaisse.

**Ne tenez pas la cartouche par le capuchon. N'utilisez ni savon ni détergent.**

#### **ENTRETIEN**

1. **Protection contre le gel.** Si vous n'utilisez pas votre filtre en hiver ou s'il risque d'être exposé au gel, vous devez vider le filtre et les tuyaux. Retirez la cartouche du boîtier et laissez-la sécher pendant une ou deux semaines. Rangez la cartouche (hors du boîtier du filtre) dans un endroit où la température ne risque pas de descendre sous le point de congélation.
2. S'il y a dans l'eau une concentration élevée de particules en suspension comme du limon, il est recommandé d'installer un filtre à sédiments Rainfresh (FC100, FC150, FC300, FC350, FC355 ou BH010) sur la conduite d'approvisionnement de la résidence pour protéger la plomberie et les appareils électroménagers, et pour réduire la fréquence de nettoyage de la cartouche en céramique.
3. Protéger le filtre contre les rayons du soleil. Ce filtre n'est pas conçu pour l'usage à l'extérieur.

Fig. 3



Testé par CSA International et certifié conforme à la norme 53 NSF/ANSI pour la réduction des sporocystes (ex. Cryptosporidium et Giardia), et à la norme 42 NSF/ANSI pour la réduction du chlore, le goût et l'odeur




Les normes susmentionnées sont conçues pour évaluer l'efficacité des produits utilisés avec de l'eau désinfectée.

Réduction des bactéries, des sporocystes et des particules testée et vérifiée par un laboratoire indépendant.

### Garantie limitée de 5 ans

Le boîtier du système est garanti à l'acheteur initial pour une période de 5 ans, à partir de la date d'achat, contre les défauts de matériaux ou de fabrication. Les joints toriques, le dispositif de contrôle électronique, le robinet et les fixations sont garantis pendant un an à compter de la date d'achat initial. Aux termes de la présente garantie, la société s'engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) toute pièce qu'elle juge défectueuse, pourvu qu'elle ne détermine pas que le filtre a été modifié ou qu'il a été utilisé incorrectement ou de façon abusive, et pourvu que seules des cartouches Rainfresh aient été utilisées dans le filtre. Cette garantie ne couvre pas les cartouches de recharge. Leur rendement diminue à la longue et elles doivent être remplacées à intervalles réguliers. Aux termes de la présente garantie, Envirogard ne peut être tenue responsable d'aucun dommage indirect, y compris les frais de main-d'œuvre et tout autre frais découlant de l'achat, de l'installation, de l'entretien ou de la réparation du filtre. Comme certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, il se peut que la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous. La présente garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence. La présente garantie ne couvre que les filtres et systèmes de filtration qui sont achetés au Canada et aux États-Unis.

Part No.	Description	Qty
1S	Cartouche en céramique	1
700-0	Carter	1
701-0	Capuchon	1
702-0	Joint torique pour capuchon	1
703-2	Joint de cartouche	1
703-3	Écrou papillon pour cartouche	1
703-4	Compas d'épaisseur pour cartouche	1
704-1	Joint torique pour raccord pivotant	1
713-0	Support de filtre et vis	1
724-0	Raccord pivotant - 1/4 po	1
725-0	Raccord 3/8 po à 1/4 po compression	1
726-0	Écrou à compression 1/4 po	3
740-0	Ensemble de robinet	1
740-1	Corps, tige et tubes de robinet	1
740-2	Écrou de bec de robinet	1
740-3	Pince de bec de robinet	1
740-4	Bec de robinet	1
740-5	Plaque décorative chromée	1
740-6	Rondelle de plaque décorative	1
740-7	Contre écrou	2
740-8	Rondelle en caoutchouc pour tubes	1
811-0	Tampon	1
1008-1	Vanne à étrier 1/4 po	1
1008-3	Manchon 1/4 po	3
1040-2	Cartouche à disque de céramique	1
1040-5	Couvre-cartouche chromé	1
1040-6	Ensemble de poignée	1
1040-7	Joints toriques de bec de robinet	2
1603	Tube en laiton 1/4 po	3



Assistance-clients: 1 800-667-8072 Toronto et la région: (905) 884-9388  
Site Web: [www.rainfresh.ca](http://www.rainfresh.ca)



**ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED**  
446 Major Mackenzie Dr. E. Bureau 6, Richmond Hill, ON L4C 1J2 Canada  
C.P. 64, Richmond Hill, ON L4C 4X9 Canada

© Tous droits réservés • Envirogard Products Limited 2008



SST Inst E/F 04/08  
812-0